

РЕНОВИР РВ Сетка

Армирующая сетка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность
- Устойчивость к воздействию щелочей
- Повышает прочность гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве армирующего слоя устройства гидроизоляции при помощи системы материалов РЕНОВИР
- В качестве армирующего слоя штукатурных и защитно-декоративных покрытий зданий и сооружений
- Для наружных и внутренних работ

МОНТАЖ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

При устройстве гидроизоляции с помощью системы РЕНОВИР, гидроизоляционную сетку РЕНОВИР РВ утопить в слой гидроизоляции РЕНОВИР Эластик, 2-м слоем гидроизоляции укрыть сетку, тем самым разместив её между слоями гидроизоляции. Монтаж сопряжений соседних слоёв сетки следует вести с нахлёстом 10см.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Ширина, см	100
Толщина, мм	0,5
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5см	2000
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-ном растворе NaOH, Н/5см	1500
Плотность, г/м ²	145
Расход на 1м ² пог.м.	1,1

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.